

# Střešní vzpěry k domkům ARROW

**RBK6586, RBK10610, RBK1012, RBK1014**  
návod na montáž



**[www.lanitgarden.cz](http://www.lanitgarden.cz)**

Pokud si při montáži nebudete vědět rady – volejte náš HOT LINE

Po – Pá ..... 8 – 16 hod

mob 739 661 428

**Před montáží si pečlivě až do konce přečtěte tento návod**

# Uživatelská příručka & návod k montáži

## Střešní podpěrná sada

**Model č.**      **RBK6586** – pro domky 6x5 a 8x6  
**RBK10610** – pro domky 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10  
**RBK1012** – pro domek 10x12  
**RBK1014** – pro domky 10x13 a 10x14

Tato podpěrná sada musí splňovat požadavky stavebního zákona, které se týkají faktoru sněhové zátěže. Dosahují toho tím, že poskytují dodatečné střešní trámy a štítové podpěry. Díly dodávané v této sadě patří ke standardnímu modelu domku, takže by se na ně měl vztahovat jak standardní montážní návod, tak tato příručka, když montujete domek. Různé díly musí být zaříznuty tak, jak je znázorněno v následujících krocích a to ještě před montáží na domek. Noste pracovní rukavice, ochranu očí a dlouhé rukávy, když řežete a držíte kovové části.

**UPOZORNĚNÍ:** Sada musí být namontovaná na domek, který je již postavený. Bude nezbytné vyjmout střešní panely, abyste vše dokončili.

**Díly a seznam dílů:** Ujistěte se, že máte všechny nezbytné díly k vaší střešní podpěrné sadě.

- Na všech dílech naleznete čísla dílů. Všechna tato čísla se musí shodovat s čísly uvedenými v seznamu dílů.
- Pokud zjistíte, že chybí nějaký díl, kontaktujte nás.

## Seznam dílů

### RBK6586

Montážní krok č.	Číslo dílu	Popis dílu	Množství	Kontrolní list
1	9735	Střešní trám 1x2 37 3/4"	6	

### RBK10610 – 697.68207

Montážní krok č.	Číslo dílu	Popis dílu	Množství	Kontrolní list
1	6636	Štítová podpěra 23 7/8"	8	
2	9736	Střešní trám 1x4 60 5/8"	12	

### RBK1012

Montážní krok č.	Číslo dílu	Popis dílu	Množství	Kontrolní list
1	6636	Štítová podpěra 23 7/8"	8	
2	9737	Střešní trám 1x4 142 3/8"	6	

### RBK1014

Montážní krok č.	Číslo dílu	Popis dílu	Množství	Kontrolní list
1	6636	Štítová podpěra 23 7/8"	8	
2	6314	Střešní trám 1x4 159 3/8"	6	

## Železářské díly...

Šroub	Šestihranná matice	Šroub	Podložka
Šroub	Tyto větší šrouby jsou potřeba pouze u domku, který je již sestaven a bylo nezbytné vyjmout střešní panely. Kde byl šroub 8Ax5/16" vyjmutý, nahradte ho šroubem 10Ax1/2".	Těsnící páska	Štítová podpěra

## Nářadí...

Abyste dokončili montáž střešní podpěrné sady do vašeho domku, je potřeba následující nářadí, které použijete společně s nářadím, které je uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku.

Tin snips = ruční nůžky

Drill = vrtačka

Drill bits, Diameters = nástavce na vrtačku, průměr

### Strana 4

## Montáž střešního trámu – RBK6586

Potřebné díly:

- 9735 Střešní trám (6)

Střešní trámy spojují oba střešní štíty a slouží jako opora střešních panelů. Pokračujte následovně.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste dokončili montáž, musíte použít střešní trámy, které byly součástí balení s domkem a navíc střešní trámy, které byly součástí této sady.

**Rada:** Tyto díly jsou vyztužené, můžete na ně vyvinout tlak a spojit je.

**1** Konec jednoho střešního trámu vložte do dalšího střešního trámu. Zasuňte je do délky 56 1/8" u domku 6x5 nebo 67 7/8" u domku 8x6, takže 6 otvorů na každém dílu se bude překrývat. Opakujte tento postup a vytvořte 3 sady střešních trámů. V tuto chvíli neutahujte.

**UPOZORNĚNÍ:** Nezapomeňte si vzít rukavice a ochranné brýle.

### Strana 5

## Montáž střešního trámu – RBK6586

Potřebné díly:

- 7916 Štítová podpěra (4)
- Smontované střešní trámy (3)

**UPOZORNĚNÍ:** Tento krok dělejte ve spojení s krokem 8 a 9 podle standardního návodu pro domek 6x5 a krokem 12 a 13 u domku 8x6.

**Připomínáme:** Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely

**1** Namontujte štít podle postupu ze standardního návodu k vašemu domku.

**2** U domků 6x5 a 8x6 namontujte střešní podpěrnou trámy zády k sobě v místě střešní lišty vašeho domku tak, jak je uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku. K upevnění střešního trámu ke

štítům a podpěrám použijte šrouby a matky. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a matek.

**3** U domku 6x5 umístěte štítovou podpěru 16 3/4" přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. Viz obrázek.

**4** U domku 6x5 připevněte štítovou podpěru ke štítu pomocí 2 šroubů a matek.

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte kroky 3 a 4 u dalších 3 štítů.

**5** U domku 6x5 přimontujte zbývající smontované střešní trámy ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Upevněte 6 překrývajících se otvorů k trámu pomocí šroubů a matek.

**6** U domku 8x6 umístěte smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešním trámům z domku tak, jak je uvedeno v návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám ke střešním podpěrám. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a matek.

Gable brace = štítová podpěra

Trim = podpěra

Cut bottom of Brace held in this position = zajistěte spodní část podpěry v této pozici

Position = poloha

## Strana 6

### Montáž střešního panelu – RBK6586

**UPOZORNĚNÍ:** U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší šrouby 10Ax1/2" na místo původních šroubů 8Ax5/16".

**1** Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku – postupujte podle kroku č.10 ve standardním návodu u domku 6x5 nebo kroku č. 14 u domku 8x6.

**2** Upevněte pravý střešní panel k hlavnímu střešnímu trámu (6x5 a 8x6 bod č. 1 na obrázku) a k dvojitému střešnímu trámu u domku 8x6 pomocí šroubů a podložek.

**3** U domku 6x5 použijte vrtací nástavec 3/32", vyvrtejte otvor skrz střešní panel do střešního trámu (bod č. 2 na obrázku). Připevněte střešní panel ke střešnímu trámu pomocí šroubů, podložek a nově vyvrtaných otvorů.

**4** Namontujte zbývající střešní panely podle kroků č.11 a 12 vašeho standardního návodu k domku 6x5 nebo kroku č.15 u domku 8x6.

**UPOZORNĚNÍ** u domku 6x5: jak je popsáno v bodě 3 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory 3/32" v průměru a upevnit pomocí šroubů 8Ax5/16" a podložek k dodatečnému střešnímu trámu (bod č. 2 na obrázku).

Existing holes = existující otvor

Drill new hole with 3/32" dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí nástavce

## Strana 7

## Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207)

Potřebné díly:

- 9736 Střešní trám (12)

Střešní trámy spojují oba střešní štíty a slouží jako opora střešních panelů. Pokračujte následovně.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste dokončili montáž, musíte použít střešní trámy, které byly součástí balení s domkem a navíc střešní trámy, které byly součástí této sady.

**Rada:** Tyto díly jsou vyztužené, můžete na ně vyvinout tlak a spojit je.

**1** Konec jednoho střešního trámu vložte do dalšího střešního trámu. Zasuňte je do délky 67 7/8“ u domku 10x6, 91 7/8“ u domku 10x8, 104 1/8“ u domku 10x9 nebo 113 5/8“ u domku 10x10, takže 6 otvorů na každém dílu se bude překrývat. Opakujte tento postup a vytvořte 6 sad střešních trámů. V tuto chvíli neutahujte.

**UPOZORNĚNÍ:** Nezapomeňte si vzít rukavice a ochranné brýle.

**Strana 8**

## Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207)

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěra (8)
- Smontované střešní trámy (6)

**UPOZORNĚNÍ:** Tento krok dělejte ve spojení s kroky pro montáž štítu/podpěr a střešních trámů podle standardního návodu pro váš domek.

**Připomínáme:** Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely

**1** U domků 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 se štítem 9“, montujte štít podle vašeho standardního návodu k domku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 16“ a 45 1/2“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Zkraťte štítovou podpěru na příslušnou délku (viz obrázek) a použijte nůžky. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod 3 u dalších 3 štítů.

**3** Připevněte smontované střešní trámy ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Vytvořte zářez na podpěře ve vzdálenosti 45 1/2“. Upevněte 6 překrývajících se otvorů k trámu pomocí šroubů a matek.

**4** Umístěte smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešní podpěře z domku tak, jak je uvedeno v návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám ke střešní podpěře. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr (kde je potřeba) a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a matek.

**1** U domku 10x8 a 10x9 se štítem 17 ½", postupujte podle kroků č. 1 – 4 uvedených výše s následující výjimkou. Umístěte štítovou podpěru 13 ¾" a 43 1/4 přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

Trim = podpěra

Roof Beam Assembly = smontovaná střešní trám

Gable Brace = štítová podpěra

Notch Beam = zářez na trámu

Drill 6 holes along length = vyvrtejte 6 otvorů

## Strana 9

### Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207)

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěry (4)
- Smontované střešní trámy (6)

**1** Domky 10x8 a 10x9, namontujte štíty podle standardního návodu k vašemu domku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 14 5/8" u domku 10x8 a BF109 (24 ¼" u domku 10x9) přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod č. 2 u dalších 3 štítů.

**3** U domku 10x8 a BF109 upevněte 2 smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešním podpěře z domku pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku.

**4** U domku 10x8 a BF109 umístěte zbývající smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešním podpěře z domku podle standardního návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám ke střešní podpěře.

**5** U domku 10x9 upevněte smontovaný střešní podpěrný trám ke střešní podpěře pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně. K upevnění trámu použijte 6 otvorů.

**6** U domku 10x9 upevněte zbývající smontovaný střešní podpěrný trám zády k sobě ke střešním podpěře z domku podle standardního návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám ke střešní podpěře.

**UPOZORNĚNÍ:** U bodů 3, 4 a 6 použijte 6 otvorů v podpěrném trámu a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr (kde je potřeba) a připevněte trámy pomocí 6 šroubů a matek.

Trim = podpěra

Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze

Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám

## Strana 10

### Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207)

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěry (8)
- Smontovaný střešní trám (6)

**1** U ES109 a 697.68171, namontujte štít podle standardního návodu k vašemu domku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 10 ¾“ a 33 ¾“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí tří šroubů a matak.

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod č. 2 u dalších štítů.

**3** U ES109 připevněte střešní podpěrný trám ke štítové podpěře pomocí šroubů a matak. Opakujte na opačné straně domku.

**4** U ES109 zbývajících střešními podpěrnými trámy nahradte 2“ trámy na zlomu mezi štíty (s malými otvory). Namontujte dva 2“ trámy zády k sobě s dvěma dalšími trámy v pozici 23 ¾“.

**5** U 697.68171 upevněte střešní podpěrný trám k štítové podpěře (v místě 10 ¾“) pomocí šroubů a matak. Opakujte na opačné straně domku.

**6** U 697.68171 umístěte zbývajících střešních podpěrných trámů zády k sobě k štítové podpěře (v místě 33 ¾“) pomocí šroubů a matak. Opakujte na opačné straně domku.

**UPOZORNĚNÍ:** U bodů 3, 4, 5 a 6 použijte 6 otvorů v podpěrném trámu a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr (kde je potřeba) a připevněte trámy pomocí 6 šroubů a matak.

Trim = podpěra

Flush = zarovnané

Gable Brace = štítová podpěra

Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze

Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám

**Strana 11**

## Montáž střešních panelů – RBK10610 (697.68207)

**UPOZORNĚNÍ:** U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka.

Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší šrouby 10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“.

**1** Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku. Upevněte pravý střešní panel k trámu tak, jak je uvedeno v standardním návodu k vašemu domku.

**2** Použijte nástavec 3/32“ a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do dodatečného střešního trámu. Upevněte střešní panel do střešního trámu přes tyto nové otvory pomocí šroubu a podložky.

**3** Namontujte zbylé střešní panely podle postupu, který je uveden ve vašem standardním návodu k vašemu domku s následujícím rozdílem.

**UPOZORNĚNÍ:** jak je popsáno v bodě 2 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32" a upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).

Existing holes = existující otvor

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32" nástavce

## Strana 12

### Montáž střešního trámu – RBK1012

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěra (8)
- 9737 Střešní trám (6)

**UPOZORNĚNÍ:** Tento krok dělejte ve spojení s krokem pro montáž štítu/podpěr a střešních trámů podle standardního návodu pro váš domek.

Aby byla montáž dokončena, musíte použít střešní trámy z vašeho domku a dodatečné trámy, které jsou součástí této sady.

**Připomínáme:** Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely

**1** U domku 10x12 se štítem 9", montujte štít podle obrázku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 16" a 45 1/2" přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Zkraťte štítovou podpěru na příslušnou délku (viz obrázek) a použijte nůžky. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod 2 u dalších 3 štítů.

**3** Připojte 2 střešní podpěrné trámy zády k sobě k prostřední štítové podpěře pomocí šroubů a matek, jak je uvedeno v montážním návodě k vašemu domku. Sešroubujte 2 trámy na 6 místech pomocí šroubů a matek.

**4** Připevněte podpěrné střešní trámy ke štítové podpěře (v 16") pomocí šroubů a matek. Umístěte podpěrný střešní trám zády k sobě ke střešnímu trámu z vašeho domku, jak je uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku. Použijte šrouby a matky a upevněte střešní trám k podpěře střešního trámu. Opakujte na druhé straně. Sešroubujte 2 trámy k sobě na 6 místech.

**5** Upevněte standardní střešní trám ke štítové podpěře (v 45 1/2") pomocí šroubů a matek. Opakujte na druhé straně. Pomocí nůžek vytvořte vrub na konci trámu.

**1** U domku 10x12 se štítem 17 1/2", postupujte podle kroků č. 1 – 5 uvedených výše s následující výjimkou. Umístěte štítovou podpěru 13 3/4" a 43 1/4" přes středovou štítovou podpěru na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

Gable brace = štítová podpěra

Trim = podpěra

Roof beam = střešní trám

Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze



## Montáž střešních panelů – RBK1012

**UPOZORNĚNÍ:** U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka.

**Poznámka:** Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší šrouby 10Ax1/2" na místo původních šroubů 8Ax5/16".

**1** Postupujte podle kroků uvedených ve vašem standardním návodě k domu. Umístěte pravý střešní panel na zadní pravý roh domku.

**2** Upevněte pravý střešní panel ke smontovanému hlavnímu střešnímu trámu (bod 1 na obrázku) a k dojitému trámu (bod 2 na obrázku) pomocí šroubů a podložek.

**3** Použijte nástavec 3/32" a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do střešního trámu (bod 3 a 4 na obrázku). Upevněte střešní panel ke střešnímu trámu přes tyto otvory pomocí šroubů a podložek.

**4** Namontujte zbývající střešní panely podle kroků ve vašem standardním návodu k domku s následující výjimkou.

**UPOZORNĚNÍ:** jak je popsáno v bodě 3 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32" a upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).

Existing holes = existující otvory

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32" nástavce

## Montáž střešního trámu – RBK1014

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěra (4)
- 6314 Střešní trám (6)

**UPOZORNĚNÍ:** Aby byla montáž dokončena, musíte použít střešní trámy z vašeho domku a dodatečné trámy, které jsou součástí této sady.

**Připomínáme:** Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely

**1** U domků 10x13 a 10x14 se štítem 24", montujte štít podle vašeho standardního návodu k domku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 14 5/8" přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32" vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek).

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod 2 u dalších 3 štítů.

**3** Připojte 2 střešní podpěrné trámy zády k sobě k prostřední štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně. Sešroubujte trámy na 6 místech.

**4** Umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešnímu trámu z vašeho domku, jak je uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku. Použijte šrouby a matky a upevněte střešní trám k podpěře střešního trámu. Sešroubujte trámy k sobě na 6 místech.

Gable brace = štítová podpěra

Trim = podpěra

Roof beam = střešní trám

Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze

## Strana 15

### Montáž střešního trámu – RBK1014

Potřebné díly:

- 6636 Štítová podpěry (8)
- 6314 Střešní trám (6)

**1** U ES1014 a 697.68172, namontujte štíty podle standardního návodu k vašemu domku.

**2** Umístěte štítovou podpěru 10 ¾“ a 33 ¼“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru ke štítu pomocí šroubů a matek.

**UPOZORNĚNÍ:** Opakujte bod č. 2 u dalších 3 štítů.

**3** U ES1014 připevněte střešní podpěrný trám ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku.

**4** U ES1014 umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě se střešním trámem z vašeho domku podle vašeho standardního návodu k domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám k podpěře střešního trámu. Sešroubujte trámy dohromady na 6 místech pomocí šroubů a matek.

**5** U 697.68172 upevněte střešní podpěrný trám k štítové podpěře (v místě 10 ¾“) pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku.

**6** U 697.68172 umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě k štítové podpěře (v místě 33 ¼“) pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku. Sešroubujte trámy dohromady pomocí 6 šroubů a matek.

Trim = podpěra

Flush = zarovnané

Gable Brace = štítová podpěra

Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze

Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám

## Strana 16

### Montáž střešních panelů – RBK1014

**UPOZORNĚNÍ:** U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší šrouby 10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“.

**1** Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku. Upevněte pravý střešní panel k trámu tak, jak je uvedeno v standardním návodu k vašemu domku.

**2** Použijte nástavec 3/32" a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do dodatečného střešního trámu. Upevněte střešní panel do střešního trámu přes tyto nové otvory pomocí šroubu a podložky.

**3** Namontujte zbylé střešní panely podle postupu, který je uveden ve vašem standardním návodu k vašemu domku s následujícím rozdílem.

**UPOZORNĚNÍ:** jak je popsáno v bodě 2 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32" a upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).

Existing holes = existující otvory

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32" nástavce

**Váš dodavatel**



[www.lanitgarden.cz](http://www.lanitgarden.cz)

**v případě potíží při stavbě domku  
volejte v pracovní dny náš**

**HOT LINE tel. +420 323 672 805**

**(pouze česky / only Czech lang.)**